



エアース


対象年齢 7ヶ月~2歳頃

# ソフトバスチェア アイボリー

## 取扱説明書

①本体に下図のようにエアポンプで空気を入れ膨ませます。エアポンプをご使用の際は、背面の空気栓を閉めてください。

① 上ブタを外します。



② 上下に押しして空気を入れます。



③ 上ブタを閉めます。  
上ブタ全体をまんべんなく押し  
確実に閉めてください。



空気栓

フック穴

本体背面

②バスルームでの使用後は、きれいに洗い、風通しの良い場所で乾かしてください。  
背面にある引っ掛け用フック穴をお使いいただくと、吊るして乾かす際に便利です。

③空気を抜く場合は、右図のように背面の空気栓を指で押し、本体をやさしく押しながら空気を抜いてください。収納する場合は、本体の表面がよく乾いてから折りたたんでください。折りたたむ際は上ブタを折り曲げないようご注意ください。



ここをしっかりと指でつまむ

※ここに示した警告および注意は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、ご使用前に必ずお読みください。

**警告** この表示は、「死亡または重傷などを負う危険性が想定される」内容です。

- お子さまは思わぬ動作をしますので、必ず保護者の方が付き添い、絶対にお子さまから目を離さないでください。
- 転倒などにより溺れたりしますので、浴槽やプールなどの水上では使用しないでください。
- 転倒によりケガの危険がありますので、座るのを嫌がる場合は使用を中止してください。
- イスやテーブルなど高いところでの使用や、本体に座らせたまの移動は、落下などによりケガの危険がありますので行わないでください。
- 転倒しますので、お子さまを座面やその他の場所に立たせないでください。

**注意** この表示は、「傷害を負う危険性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- 本品は一人用の幼児用イスです。用途以外での使用はやめてください。
- お子さまの足がエアポンプを挟むように左右から出ている状態で使用してください。
- 平らな安定した場所で使用してください。 ●使用前に、必ず本体の空気漏れがないか確認してください。
- エアポンプと上ブタの間に隙間があると空気が漏れることがありますので、上ブタを締める際は、上ブタ全体をまんべんなく押ししてください
- 空気を入れる際は、外部に少しシワが残る程度にふくらませてください。空気を入れ過ぎると破損するおそれがあります。
- 高圧ポンプ等は使用しないでください。 ●50℃以上の熱いお湯はかけないでください。本体が破損するおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所や、火のそばに置かないでください。
- お子さまが座面の穴やフック穴に指を入れないよう、ご注意ください。

### 使用上の注意

- 鋭利なものには近づけないでください。破損する恐れがあります。
- 濡れた状態のまま放置するとカビが発生するおそれがあります。使用後は水分をよく拭き取って陰干ししてください。
- 本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてから、やわらかいスポンジで洗ってください。
- タワシや磨き粉、漂白剤などは使用しないでください。変色やキズの原因となります。
- 本来の使用方法から逸脱した使用をされた場合は、いかなる破損も保証の限りではありませんのでご注意ください。