

大切な赤ちゃんの安全の為に



大切な赤ちゃんを不慮の事故から守るため、
バウンサーをお使いいただく前に必ずお読みください。
取扱いを誤りますと、重大な事故につながる危険があります。

- 本製品は、常に保護者の目の届く場所でご使用ください。ご使用中にその場を離れたり、目を離さないように十分注意してください。
- 使用中は必ずシートベルトをご使用ください。新生児用スワドルベルトが付いている場合は、ご使用ください。
- お子さまの首がすわるまでは、必ず背もたれを最も倒した状態でご使用ください。
- ご使用前にリクライニングレバーが確実にロックされていることを確認してからご使用ください。また、背もたれを最も倒した状態でも、必ずリクライニングレバーをロックしてからご使用ください。
- ホ口付きのバウンサーで、ホ口をお使いになる場合は、ホ口を完全に開いた状態でお使いください。ホ口を半分閉じた状態や、ホ口を中途半端な位置で固定して使用しないでください。何かの拍子でホ口が閉じてしまいます。また、ホ口を閉じてご使用になる場合（もしくはホ口が閉じてしまった場合）は、お子さまが動いてお子さまの顔がホ口に被ることがないようにご注意ください。窒息の危険があります。
- 本体前方にイスのように座らせないでください。転倒する危険性があります。特に、前かがみになりますと、非常に危険です。
- お子さまに絡みつような長いひも状のものや、ぬいぐるみ・おもちゃの類をバウンサーの中に入れてください。誤飲事故や窒息事故の原因となります。
- お子さまがバウンサーに乗るのを嫌がる場合、もしくはバウンサーの上で大きくのけぞったりして、バウンサーを拒絶するような動きをしている場合は、無理に使用しないでください。
- 本製品の連続使用時間は、長時間同じ姿勢でいることを避けるため、1時間程度にしてください。
- バウンサーは寝具ではありませんので、お子さまが就寝の際は、布団やベッドに移してください。
- シートにタオル等を重ねて使用される際は、お子さまが滑り落ちる危険性がありますのでご注意ください。
- シートの上で立ったりすると危険ですので、おやめください。
- 2人以上のお子さまを同時に座らせて使用しないでください。
- お子さまを乗せた状態で持ち運んだり、リクライニング操作を行うことは危険ですのでおやめください。
- ホ口、トイバー、まくら等の本体付属品を使用される際は、バウンサー本体に確実に取り付けてください。また、ホ口、トイバーを持って本製品を移動させることは危険ですのでおやめください。
- 本製品は室内でご使用してください。車内、屋外では使用しないでください。
- 階段の近くや床面から離れた場所等、安定しない場所、落下の危険性がある場所では使用しないでください。
- 本体フレームは金属製ですので、フローリング等でのご使用は床に傷がつく恐れがあります。ご注意ください。
- 本体に変形や破損等が見られた場合はただちにご使用をおやめください。
- 火気の近くでのご使用・放置は、本体の変形や破損、お子さまのやけど、けがの原因となりますので絶対におやめください。
- 使用する時は平らな場所を選び、まわりに危険なものがないことを確認してからご使用ください。

ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ等の非正規流通経路にて販売されている製品は、使用履歴等が不明なため、ご使用されると非常に危険な場合がございます。弊社の保証対象からは除外させていただきます。

「標準使用期間」について

本製品の標準使用期間は、使用状況や保管状態により異なりますが、**ご使用開始時から2年間**が目安になります。標準使用期間を経過した場合、可動部位の摩耗や劣化により、本来の性能を維持できず危険をまねくおそれがあります。不測の事態に備え、ご使用をお控えください。

取扱説明書

対象年齢 0ヶ月～18ヶ月

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せてお渡しください。
- 本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。

各部の名称



使用上の注意

安全のため必ずお守りください。
※重要な項目ですので、ご使用前に必ずお読みください。




警告 この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。


- 本製品は0ヶ月～18ヶ月までのお子さまに使用してください。
- シートの上で立ったりすると危険ですので、おやめください。
- 2人以上のお子さまを同時に座らせて使用しないでください。
- お子さまを乗せた状態で持ち運んだり、リクライニング操作を行うことは危険ですのでおやめください。
- 使用中は必ずシートベルトをご使用ください。
- 安全のため、必ず保護者の方がそばにつき添い、目の届く範囲に置いてください。
- 本製品の連続使用時間は、長時間同じ姿勢でいることを避けるため、1時間程度にしてください。
- お子さまの首がすわるまでは、必ず背もたれを最も倒した状態でご使用ください。
- 本体前方にイスのように座らせないでください。転倒する危険性があります。特に前かがみになりますと、非常に危険です。
- 本製品は室内でご使用してください。車内、屋外では使用しないでください。
- 階段の近くや床面から離れた場所等、安定しない場所、落下の危険性がある場所では使用しないでください。
- 本体フレームは金属製ですので、フローリング等でのご使用は床に傷がつく恐れがあります。ご注意ください。
- 本体に変形や破損等が見られた場合はただちにご使用をおやめください。
- 火気の近くでのご使用・放置は、本体の変形や破損、お子さまのやけど、けがの原因となりますので絶対におやめください。
- 使用する時は平らな場所を選び、まわりに危険なものがないことを確認してからご使用ください。
- シートにタオル等を重ねて使用される際は、お子さまが滑り落ちる危険性がありますのでご注意ください。
- ホロ、トイバー、インナーシート、まくらを使用される際は、バウンサー本体に確実に取り付けてください。また、ホロ、トイバー、インナーシートを持って本製品を移動させることは危険ですのでおやめください。
- ご使用前にリクライニングレバーのロックがしっかりとセットされているか確認してからご使用ください。

ホロの取り付けかた


- ① 背もたれを起こします。




- ② ホロの中にある、B面ファスナーを確認してください。背もたれの裏側にあるA面ファスナーと合わせるようになります。



- ③ ホロジョイントを約90度外側に曲げます。




- ④ ホロを背もたれにかぶせて、ジョイントの先端を差し込み口に差し込みます。差し込む際に、シートのパイピングを挟み込まないようにして、ジョイントの先端をしっかりと差し込んでください。




- 注意** ホロを構成するフレームは形を維持するために固くできております。ホロジョイントを差し込む際は、ホロのフレームをしっかりと手で保持して取り付け作業を行ってください。片側のホロジョイントを差し込んだ際に、反対側のホロジョイントの跳ね上がりに注意してください。

- 警告** 確実にロックボタンが差し込み口にはまり抜けないことを必ず確認してください。

- ⑤ ホロを取り付けた際、ジョイントに直接接触れることを避けるため、ジョイントカバーでジョイント部分を覆うように整えてください。




- ⑥ ②で確認したA・B面のファスナーの位置を合わせ、留めます。



注意 ホロの取り付け時の注意事項


注意：1) ホロジョイント先端を差し込み口に挿入する際に、シートのふちを挟み込まないように挿入してください。また、ホロジョイント挿入後、ホロジョイントのツメが軽くロックすることを確認してください。シートのふちを挟み込んだままホロジョイントを挿入すると、ホロジョイントの固定が不完全になり、抜けやすくなります。

注意：2) ホロジョイントのツメのかけが悪い場合は、差し込む前に指で持ち上げて、しっかりロックされるよう調節をお願いします。ただし、ツメが折れるまで力を加えないようにご注意ください。



ホロジョイント

注意：3) ホロジョイント先端を差し込んだ後に、ホロジョイントの内側から外側に向けて軽く力を加えていただきますと、ツメのロックがかけやすくなります。



- ⑦ ホロの先端に力を掛けて、ホロをしっかり伸ばします。2,3回いくいと力を掛けて、左右のバランスが均等になるよう、ホロの取り付け位置を整えます。

ホロをご使用の際は、ホロジョイントが差し込み口に対してまっすぐになるようにホロをしっかり伸ばしていただきますと、ホロが完全に開いた状態でお使いいただくことができます。




注意

※収納ポケットには、物を無理やり入れたり重い物を入れないでください。

※ホロを持って本体の移動は絶対にしないでください。

ホロの取りはずしかた

ホロジョイントの先端のツメを押さえて、2箇所をホロジョイントを引き抜いてください。




注意 取りはずす際、指をはさまないようにご注意ください。また、反対側のホロジョイントの跳ね上がりにもご注意ください。

トイバーの取り付けかた


トイバーを左右のボトムフレームに、しっかり差し込んでください。

注意 トイバーを持って本体の移動は絶対にしないでください。



リクライニング調整時の注意事項

リクライニング角度を調整する場合は左右のリクライニングレバーを①の方向へ動かした状態で背もたれの角度を変更してください。リクライニング角度変更後は、リクライニングレバーが②の方向へ動かした状態(ロック状態)になっていることを確認の上、ご使用ください。



フットストッパーの使いかた

図のようにフットストッパーを回転させると、バウンサーの揺れを止めることができます。




※フットストッパーの操作をする際は、何も乗せていない状態で行ってください。

シートベルト着用方法

- 取り付ける時**
腰ベルトのソケットに、プラグを差し込みます。
※使用中は必ずシートベルトを着用してください。
※ソケットからプラグが抜けないことを確認してください。
※シートベルトをお子さまの体に合わせて、たるみがないように長さを調整してください。




- 取りはずす時**
★印の箇所を押して、プラグを抜いてください。



赤ちゃんの乗せかた

- シートベルトのプラグをはずし、股パッドをまたぐようにお子さまを乗せます。
- 股パッドを起し、シートベルトを股パッドに通し、バックルをしっかり差し込みます。
※シートベルトを左右に引っ張り、確実に取り付けられていることを確認してください。




注意 必ず保護者の目の届くところでご使用ください。

警告 1時間を超える連続使用を避け、熟睡させる際は本製品ではなく、お布団やベッドをご使用ください。


まくら・インナーシートの使いかた

インナーシートの使いかた

図のように股パッドやシートベルトをインナーシートの穴にきちんと通してください。




ベースシートの穴に通してからマジックテープを留めてください。



まくらの使いかた


インナーシートと同じように穴に通してフックを留めてください。
お子さまの成長に合わせて上下の穴はお好みで選択してください。




※まくらを使用しないときは、はずしておくかインナーシートの中に入れておきます。
※インナーシートを使用しないときはまくらをつけてください。

リクライニング角度の目安とロッキング時のフットストッパー位置


① 背もたれを倒した位置



② 背もたれが中間の位置



③ 背もたれを起こした位置



月齢目安	0ヶ月～	3・4ヶ月～	5・6ヶ月～18ヶ月
発育目安	首がすわる前	首がすわってから	腰がすわってから
リクライニング角度	①	①・②	②・③



警告

※お子さまを乗せた状態で、リクライニング操作を行わないでください。
※本体前方にイスのように座らせないでください。特に前かがみになりますと、転倒の危険性があります。




注意

※シートは最も寝かせた状態でも水平にはなりません。お子さまを乗せると水平に近い状態になるように設定されています。
※背もたれを起こした状態で、お子さまが前のめりにならないようにお子さまの座る位置に注意をいただき、かつ、必ず安全ベルトの着用をおこなってください。
※背もたれを倒した状態、もしくは背もたれを起こした状態でのロッキングは、転倒防止のためロッキング量を制限しております。


シートのはずしかた

- ① 本体を押さえながら、ホロとトイバーを取りはずしてください。
- ② 座面裏側のベルトをはずしてください。

背もたれ(裏側)




- ③ 背もたれを起し、座面裏側にあるA面ファスナーをはずしB座面フレームからシートを取りはずし、そのまま引き上げてフレームからベースシートを完全にはずしてください。その後、インナーシートを取りはずしてください。



- ④ ベースシートの座面裏側のA面C面ファスナーをはずし、中に入っているボードを取り出してください。

※ベースシートを取り付ける際は、逆の手順で取り付けてください。



- 注意**
- ボードを取り出す際は、無理に引っぱらないでください。
 - ボードを取り付ける際は、ボードの向きにご注意ください。

- 注意** 座面裏側のベルトにゆるみがあると事故につながる危険性があります。ご使用時はゆるみがない事を確認してからご使用ください。


お手入れ方法

【ベースシート、インナーシート、まくら、トイ(人形)】

- 30℃以下のぬるま湯で中性洗剤を使用し、やさしく手洗いしてください。特に、インナーシートの裏地は、不織布生地で出来ていますので、力を掛けずと生地を傷めたり、生地の破損につながります。
 - 手洗後は軽く絞って、風通しの良い日陰で自然乾燥してください。
- ※素材の特性上、洗濯により多少色あせする場合があります。

【ホロ及び各フレーム】

- 湿らせた布などで汚れを拭きとり、風通しの良い日陰で自然乾燥してください。
- ※油をさしたり、水につけたりしないでください。
※研磨剤やシンナーなど化学薬品は使用しないでください。



保証基準

- ① 本製品の品質保証期間は、お買い求めになった日より6ヶ月間です。
- ② 保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。
- ③ 保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
 - ・フレーム及びプラスチックの自然劣化。
 - ・シートの子ズややぶれ。
 - ・天変地異、事故による故障や損傷。
 - ・保証書のご提示がない場合。
 - ・間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
- ④ 原則として、一度ご使用になった製品は、パーツ欠品、加工不良のものを除き保証いたしかねます。
- ⑤ 保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑥ ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合はお客様相談窓口にご相談ください。
- ⑦ 製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証いたしかねることがあります。
- ⑧ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありませんので、この保証書期間後においてご不明な点があればお客様相談窓口にお問合せください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

販売元

株式会社 **西松屋チェーン**

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

お客様相談窓口フリーダイヤル



0120-7-24028

受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)