

⚠ 注意(ご使用について)

《保護者の方へ 必ずお読みください。》

- この製品は1.5歳未満や、体重20kg以上のお子さまは使用しないでください。
- 保護者の方が組み立て・設置を行ない、安全を確認してください。
- 製品が正しく組み立てられていないと危険な事故を引き起こすおそれがあります。
- 事故を防ぐため、小さなパーツやビニール袋はお子さまの手の届かないところに保管してください。
- 損傷を避けるため、シートには一度にお子さま1人だけ乗せてください。
- ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。
- 道路や交差点、プール、階段、坂道、丘、路地で使用しないでください。屋内専用です。
- 平で滑らかな場所でご使用ください。
- 落下や衝突によるお子さまや第三者のケガを防ぐため、注意をして使用してください。
- 掃除には乾いた布を使用し、水に浸けないでください。
- 時折全てのパーツのナットやボルトがきちんと締め安全かを確認してください。
- 横転や落下を防ぐため、製品の安全確認を定期的に行なってください。
- 小さな部品があり飲み込むと危険です。対象年齢未満のお子さまには絶対与えないでください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 小さな部品が取れてしまった場合、速やかに処分してください。
- 長時間の使用により時折サウンドや点灯が不良動作を起こすおそれがあります。そのような場合は、一度電池を取り外してから再び入れ直し、どれかボタンを押して再びスタートしてください。残量不足の電池は点灯やサウンドなどの製品の機能に影響を与える可能性があります。

⚠ 注意: 箱・その他同梱の緩衝材はご使用になる前に必ず取り外してください。取り外した梱包材は各自治体の規則に基づき、処分してください。

⚠ 注意(梱包材について)

- パッケージは小さなお子さまの手の届かない所に保管し、必要に応じてご参照ください。
- 梱包資材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子さまにお与えください。
- 梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりすると窒息の危険がありますので、開封後は必ず破棄してください。
- パッケージの写真と商品は改良により多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本品の使用、保管については保護者の方がご注意の上、管理してください。


⚠ 注意(電池のご使用について)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。ご注意ください。》

- ご購入時にはお試し用電池が付属しています。使用時は必ず新しい電池と交換してください。
- 電池の装着や交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池の⊕/⊖(プラス/マイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 電池はお子さまの手の届かない所に保管してください。またお子さまが電池を飲み込まないように注意してください。電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師にご相談ください。
- 電池の交換のときは、すべて新しい電池に交換してください。
- 充電式ニカド系や、ニッケル系電池は、絶対に使用しないでください。
- 遊んだ後は電池をすべて取り外してください。
- 電池を使い切ったとき、また長い間ご使用にならない場合は、電池を取り外してください。
- 破棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

⚠ 注意:

- 保護者の方が組み立ててください。
- シート後部の穴に背もたれハンドルバーを差し込んでください。簡単に抜けないよう、しっかり取り付けられているか確認してください。



●電池の入れ方

ハンドルの前部にある電池カバーをプラスドライバーで取外し、図のように電極⊕/⊖(プラス/マイナス)を確認して入れてください。