

⚠ 注意(ご使用について)

《保護者の方へ 必ずお読みください。》

- この製品は1.5歳未満や、体重20kg以上のお子様は使用しないでください。
- 損傷を避けるため、シートには一度にお子様1人だけ乗せてください。
- 保護者の方の指導・監督のもとに使用してください。
- 事故を防ぐため、小さなパーツやビニール袋はお子様の手の届かないところに保管するか、速やかに処分してください。
- 保護者の方が組み立て・設置を行い、安全を確認してください。
- 電池は保護者の方が扱ってください。
- 道路や交差点、プール、階段、坂道、丘、路地で使用しないでください。屋内専用です。
- 掃除には乾いた布を使用し、水に浸けないでください。
- 定期的にすべてのパーツのナットやボルトがきちんと締まり安全かどうかを確認してください。
- 横転や落下を防ぐため、製品の安全確認を定期的に行ってください。
- 平らで滑らかな場所でご使用ください。
- 製品が正しく組み立てられていないと危険な事故を引き起こすおそれがあります。
- 落下や衝突によるお子様や第三者のケガを防ぐため、注意をして使用してください。
- フローリング、カーペット、畳など床面を傷つける場合がありますので、ご注意ください。
- 小さな部品があり飲み込むと危険です。対象年齢未満のお子様には絶対与えないでください。
- ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。
- 小さな部品が取れてしまった場合、速やかに処分してください。
- サウンドやライトについて
長時間の使用によりサウンドやライトが誤作動することがあります。このような場合は、一度電池を取り外してから再び入れ直し、どれかボタンを押して再びスタートしてください。残量不足の電池はサウンドやライトの動作に影響を与えることがあります。

⚠ 注意(梱包材について)

- パッケージは小さなお子様の手の届かない所に保管し、必要に応じてご参照ください。
- 梱包材はすべて取り外してからお子様にお与えください。
- パッケージの写真と商品は改良により多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本品の使用、保管については保護者の方がご注意の上、管理してください。

⚠ 注意(電池のご使用について)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。下記に注意してください。》


- 電池の装着や交換は保護者の方が行ってください。
- 電池の⊕/⊖を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、分解したり、火気に近づけたり、水で濡らしたりしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 電池はお子様の手の届かない所に保管してください。またお子様が電池を飲み込まないように注意してください。電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師にご相談ください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 電池の交換のときは、すべて新しい電池に交換してください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
- 電池を使い切ったとき、また長い間ご使用にならない場合は、電池を取り外してください。
- 遊んだ後は電池をすべて取り外してください。



電池ボックス



- ※電池の入れ方：プラスドライバーで電池カバーを外し、図のように電極+-を確認し入れてください。
- ※お試し用電池付属：使用時は新しい電池と交換してください。



【注意】

- ・保護者の方が組み立ててください。
- ・シート後部の穴に背もたれハンドルを差し込んでください。簡単に抜けないようしっかり取り付けられているか確認してください。